

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Модель № NETL99017.1 Серийный номер № ____

Впишите в поле вверху серийный номер изделия.



СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Звоните по тел.: 0330 123 1045 Для Ирландии: 053 92 36102 Веб-сайт: iconsupport.eu Электронная почта: csuk@iconeurope.com Почтовый адрес: ICON Health & Fitness, Ltd. Unit 4, Westgate Court Silkwood Park OSSETT WF5 9TT UNITED KINGDOM

ABCTPAЛИЯ Звоните по тел.: 1800 993 770 Электронная почта: australiacc@iconfitness.com Почтовый адрес: ICON Health & Fitness PO Box 635 WINSTON HILLS NSW 2153 AUSTRALIA

А ВНИМАНИЕ

Перед использованием изделия ознакомьтесь со всеми приведёнными в руководстве инструкциями и мерами предосторожности. Сохраните данное руководство.

iconeurope.com

СОДЕРЖАНИЕ

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ЗНАКОВ	2
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	3
ПЕРЕД ТЕМ, КАК НАЧАТЬ	5
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ	6
СБОРКА	7
КАК ПОДКЛЮЧИТЬ БЕГОВУЮ ДОРОЖКУ	
КАК СКЛАДЫВАТЬ И ПЕРЕДВИГАТЬ ТРЕНАЖЁР	
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	
РЕКОМЕНДАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ	
СПЕЦИФИКАЦИЯ	
СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЁЖ	
ЗАКАЗ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ	Задняя обложка
СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ	Задняя обложка

РАСПОЛОЖЕННИЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ЗНАКОВ



NORDICTRACK и IFIT являются зарегистрированными товарными знаками компании ICON Health & Fitness, Inc. Google Maps является торговой маркой компании Google Inc. Торговая марка и логотип BLUETOOTH[®] являются зарегистрированными товарными знаками компании Bluetooth SIG, Inc., используются по лицензии. Wi-Fi, WPA и WPA2 являются торговыми марками компании Wi-Fi Alliance.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

А ВНИМАНИЕ: в целях снижения риска возгорания, получения ожогов, ударов электрическим током или других травм, перед началом занятий на тренажёре ознакомьтесь со всеми инструкциями и мерами предосторожности, приведёнными в данном руководстве. ICON не несёт ответственности за травмы и материальный ущерб, полученные при использовании данного оборудования.

- с мерами предосторожности и правилами пользования беговой дорожкой.
- 2. Перед началом эксплуатации данного устройства проконсультируйтесь C врачом. Особенно это относится к пользователям, возраст которых составляет более 35 лет, а также пользователям, имеющим проблемы со здоровьем.
- физических 3. При сниженных или умственных способностях, а также в случае отсутствия необходимого опыта и знаний, индивидуальная работа C тренажёром запрещена. данным Обратитесь за помощью к опытному инструктору, который объяснит вам работу тренажёра и проследит за вашей безопасностью.
- 4. Используйте тренажёр только так, как описано в данном руководстве.
- 5. Тренажёр пригоден только для домашнего пользования. Применять его в коммерческих или общественных целях нельзя.
- 6. Храните тренажёр в помещении, защищенном от влаги и пыли. Не используйте тренажер в саду или на открытых площадках вблизи воды.
- 7. Установите беговую дорожку на устойчивую и ровную поверхность, а для защиты пола или ковров положите под тренажёр специальный коврик. Убедитесь, чтобы впереди и позади тренажёра оставалось не менее 2,4 м, а бокам 0,6 по -M свободного пространства.
- 8. Не используйте беговую дорожку в местах распыления аэрозольных средств и чистого кислорода.
- 9. Не подпускайте к тренажёру детей младше 13 лет и домашних животных.
- 10. Допустимый вес пользователя тренажёра - не более 130 кг.

- 1. Все пользователи должны ознакомиться 11. Не допускается использования тренажера одновременно несколькими людьми.
 - 12. При занятиях беговой дорожке, на выбирайте удобную одежду. Избегайте занятий в свободной одежде, которая может попасть в движущиеся части беговой дорожки. Эти рекомендации относятся как к женщинам, так и к мужчинам. Всегда надевайте спортивную обувь. Никогда не пользуйтесь беговой босиком, дорожкой чулках или 6 сандалиях.
 - 13. При подключении сетевого кабеля (см. стр.16), подключите кабель к заземленной цепи. Ни один другой прибор не должен быть в той же цепи. При замене предохранителя в сетевом адаптере вставьте по стандарту ASTA BS1362, 13-амперный предохранитель в держатель предохранителя.
 - 14. При необходимости используйте только 3-жильный удлинитель, кабель 14-го калибра (1 мм²), не длиннее 1,5 м.
 - 15. Держите сетевой кабель вдали OT нагретых поверхностей.
 - 16. Никогда не двигайте беговое полотно при включенном питании. Не используйте тренажёр, если шнур или вилка питания повреждены, или дорожка работает УСТРАНЕНИЕ некорректно. (CM. НЕПОЛАДОК на стр. 30 при некорректной работе.)
 - 17. Прочитайте и протестируйте систему аварийной остановки перед использованием беговой дорожки (см. ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЕГОВОЙ раздел ДОРОЖКИ на стр. 18). Всегда крепите клипсу к одежде во время тренировки.
 - 18. Никогда не запускайте тренажёр, если вы беговом полотне. Всегда стоите на держитесь за поручни во время занятий.
 - 19. При ходьбе или беге на беговой дорожке уровень шума дорожки будет увеличиваться.

- 20. Держите пальцы, волосы и элементы одежды вдали от движущегося бегового полотна.
- 21. Беговая дорожка развивает большую скорость. Регулируйте скорость с небольшим увеличением, чтобы предотвратить скачки скорости.
- 22. Пульсометр не медицинский прибор. На его точность могут влиять различные факторы. Прибор помогает оценивать общие тенденции частоты сердцебиения во время выполнения упражнений.
- 23. Никогда не оставляйте беговую дорожку без присмотра во время работы. Всегда вынимайте ключ, переводите выключатель в положение ВЫКЛ (см. рисунок на странице 5 с расположением выключателя), и отсоединяйте шнур питания, когда беговая дорожка не используется.
- 24. Не пытайтесь перемещать беговую дорожку, пока она не будет собрана (см. раздел СБОРКА на стр. 7 и КАК СКЛАДЫВАТЬ И ПЕРЕМЕЩАТЬ ТРЕНАЖЁР на стр. 29). Вы должны быть в состоянии свободно поднимать 20 кг, чтобы перемещать беговую дорожку.
- 25. При складывании или перемещении беговой дорожки убедитесь, что фиксатор для хранения держит раму надежно в сложенном положении.

- 26. Не изменяйте наклон беговой дорожки путем подкладывания предметов под тренажер.
- 27. Никогда не вставляйте посторонние предметы в любые отверстия тренажера.
- чтобы 28. Регулярно проверяйте, надёжно ли затянут крепёж.
 - 29. ОПАСНО: Всегда отключайте шнур питания перед очисткой и проведением ремонтных работ И настройки оборудования. Никогда не снимайте кожух двигателя, если этого не требует специалист. Любое обслуживание, кроме описанного в этом руководстве, должно квалифицированным производиться специалистом сервисной службы официального представителя.
- питания, когда беговая дорожка не 30. Чрезмерная физическая нагрузка может используется. Не пытайтесь перемещать беговую дорожку, пока она не будет собрана (см. раздел СБОРКА на стр. 7 и КАК скла пырать и перемещать и отдохните.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

ПЕРЕД ТЕМ, КАК НАЧАТЬ

Благодарим вас за приобретение современной беговой дорожки NORDICTRACK® Т 12.0. Тренажёр Т 12.0 обладает впечатляющим набором функциональных особенностей, которые сделают ваши домашние тренировки приятнее и эффективнее.

Ради удобства и безопасности внимательно прочтите данное руководство перед началом использования тренажёра. Если после прочтения у вас возникнут вопросы, обратитесь к информации, представленной на лицевой обложке данного руководства. Для получения помощи необходимо знать модель и серийный номер изделия. Расположение бирки с серийным номером указано на лицевой обложке руководство.

Прежде чем продолжить чтение, ознакомьтесь с частями тренажёра, обозначенными на рисунке ниже.



ИДЕНТИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ

Используйте рисунок ниже для идентификации крепёжных деталей. Число в скобках под каждым изображением – это порядковый номер детали в списке СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ в конце данного руководства. Число после скобок – это количество деталей, требуемое для сборки. Примечание: Если деталь отсутствует в комплекте крепежа, проверьте, не установлена ли она на своё место.



СБОРКА

- Сборка осуществляется вдвоём.
- Расположите все сборочные единицы на свободной поверхности и удалите упаковочный материал. Не выбрасывайте упаковку, пока не соберете тренажёр полностью.
- После транспортировки на беговой дорожке могут остаться масляные пятна. Это нормально. Протрите беговую дорожку мягкой тканью и мягким неабразивным моющим средством, чтобы удалить загрязнения.
- Левые детали промаркированы значком "L" или "Left", а правые детали соответственно промаркированы значком "R" или "Right."
- Зайдите на сайт iconsupport.eu, чтобы зарегистрировать этот продукт и активировать вашу гарантию (для жителей Великобритании). Если у Вас нет доступа в Интернет, позвоните в службу поддержки (см. лицевую обложку данного руководства).

Чтобы зарегистрировать этот продукт и активировать вашу гарантию (для жителей Австралии), сделайте заявку на почтовый адрес, указанный на лицевой обложке данного руководства. В заявке укажите следующую информацию:

- ваш чек (убедитесь, что у вас сохранилась копия)
- ваше имя, адрес и телефонный номер
- наименование продукта, модель и серийный номер (см. лицевую обложку данного руководства)

- Для идентификации мелких деталей см. стр. 6.
- При сборке требуются следующие инструменты:

Шестигранники

Гаечный ключ

Крестовая отвёртка



Чтобы не повредить крепёж, не используйте электроинструменты.



2. Убедитесь, что беговая дорожка обесточена.

Снимите хомут, прикрепленный к кабелю стойки (80) в передней части основания (88).

Затем возьмите правую стойку (79). Попросите вашего помощника удерживать правую стойку около основания (88).

См. приложенный рисунок. Надежно завяжите хомут кабеля (А) в правой стойке (79) вокруг конца кабеля стойки (80). Затем вставьте кабель в нижнюю часть правой стойки таким образом, чтобы, потянув за другой конец хомута, кабель прошел через стойку.



 Расположите правую стойку (79) рядом с основанием (88).

Установите втулку (81) в квадратное отверстие (В) правой стойки (79). Убедитесь, что не пережали кабель для заземления (С).

Далее выкрутите и выбросьте указанные винты (D).

Затем прикрепите кабель для заземления (С) к правой стойке (79) с помощью заземляющего винта #8 x 1/2" (1).



4. Установите правую стойку (79) на основание (88), как показано на рисунке. Убедитесь, что Вы не пережали кабель стойки (80). Затем сдвиньте стойку таким образом, чтобы винт 3/8" x 2 3/8" (2) на основании был вставлен в паз правой стойки. Не затягивайте винт полностью.



5. Прикрепите правую стойку (79) к основанию (88) с помощью винта 3/8" х 2 3/8" (2), винта 3/8" х 1 1/4" (3), винта 3/8" х 1 1/2" (4), и трёх зубчатых шайб 3/8" (6), как показано на рисунке; не затягивайте винты полностью.

Прикрепите левую стойку (не показана), аналогичным образом. Примечание: с левой стороны нет проводов.



6. Выкрутите и сохраните четыре винта 5/16" x 3/4" (13).

Возъмите левую и правую накладки (86, 85) и установите их на соответствующие стойки беговой дорожки (89,90); пока не закрепляйте накладки.



 Прикрепите правый поручень (72) к правой стойке (79) при помощи двух винтов 5/16" x 2 (5) и двух звёздчатых шайб 5/16" (7); сначала наживите все четыре винта, а потом затяните их. Убедитесь, что вы не пережали кабель стойки (80).

Снимите и выбросьте два указанных винта (Е).

Прикрепите левый поручень (не показан) к левой стойке (78) аналогичным способом. Примечание: с левой стороны нет проводов.



 Аккуратно вставьте поперечину (77) между левой и правой стойками (78, 79). Прикрепите поперечину с помощью четырех винтов 5/16" х 3/4" (13), которые были удалены в пункте 6, и четырех зубчатых шайб 5/16" (7); сначала наживите все винты, а затем затяните их.



 Положите основание консоли (93) лицевой стороной вниз на мягкую поверхность, чтобы не поцарапать консоль.

Снимите и выбросьте указанные винты (F). Затем отсоедините перекладину (75).

Возьмите левый и правый лоток (89, 90) и закрепите их на основании консоли (93) с помощью восьми винтов #8 х 1/2" (10). Не перетяните винты.

Выкрутите и сохраните четыре винта 5/16" x 3/4" (13).



 ВНИМАНИЕ: Чтобы избежать повреждение перекладины пульсометра (75), не используйте электроинструменты и не затягивайте винты #10 х 3/4" (9) слишком сильно.

Установите перекладину пульсометра (75), как показано на рисунке. Закрепите перекладину с помощью четырёх винтов #10 х 3/4" (9) и четырёх звёздчатых шайб #10 (8); сначала наживите все четыре винта, а потом затяните их.



 Вместе с помощником удерживайте консольную сборку (G) рядом с поручнями (72).

Соедините заземляющие провода (H) консольной сборки (G) и заземляющие провода консоли (76).

Затем вставьте кабель стойки (80) через два указанных петельчатых хомута (I).

См. приложенный рисунок. Соедините кабель стойки (80) с проводом консоли (J). Разъемы должны легко соединиться и зафиксироваться. Если этого не происходит, поверните один из разъемов и попробуйте снова. НЕПРАВИЛЬНОЕ РАЗЪЕМОВ СОЕДИНЕНИЕ MOXET привести к повреждению консоли ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ. После этого удалите хомут (A) с провода стойки.



12. Установите консоль (G) на поручни (72). Убедитесь, что не пережали провода. Спрячьте излишки кабеля (80) в собранную консоль (J). Затем затяните два хомута (I) вокруг кабеля и отрежьте лишние концы хомутов.

Прикрепите собранную консоль (G) с помощью четырёх винтов 5/16" х 3/4" (13), которые были удалены в пункте 9, и четырёх зубчатых шайб 5/16" (7); не затягивайте пока винты полностью.



13. Прикрепите перекладину пульсометра (75) к собранной консоли (J) с помощью четырех винтов #8 х 3/4" (11); сначала наживите все четыре винта, а затем затяните их. Не перетяните винты.

Затем плотно затяните четыре винта 5/16" х 3/4" (13).

Затяните полностью все шесть винтов (2, 3, 4) из пункта 5.



14. Наденьте верхнюю крышку (70) на левый поручень (72). Установите два винта #8 х 3/4" (11). Затем сдвиньте верхнюю крышку поручня вперёд по направлению к консоли (G), как показано на рисунке. После этого затяните винты.

Подсоедините нижнюю крышку левого поручня (73) и закрепите конструкцию при помощи двух винтов #8 х 3/4" (11).

Аналогичным образом закрепите верхнюю и нижнюю крышки (71, 74) на правом поручне (72).



15. Установите раму (54) в вертикальное положение.

ВАЖНО: Рама тренажёра должна находиться строго в вертикальном положении. Обратитесь за помощью, чтобы второй человек удерживал раму до тех пор, пока не будет завершен этап 17.

Выкрутите из поперечины (51) два винта 5/16" x 3/4" (13).

Расположите поперечину (51), как показано на рисунке. Убедитесь, что стикер «Этой стороной к полотну» (К) обращен к беговой дорожке. Прикрепите фиксатор к кронштейнам (L) на раме (54) с помощью двух винтов 5/16" х 3/4" (13) и двух звёздчатых шайб 5/16" (7).



16. Открутите гайку 5/16" (14) и болт 5/16" х 1 3/4" (24) из кронштейна основания (88).

Далее расположите стопорный фиксатор (52), как показано на рисунке.

Прикрепите нижний конец фиксатора (52) к кронштейну основания (88) с помощью болта 5/16" х 1 3/4" (24) и гайки 5/16" (14).

Затем установите стопорный фиксатор (52) в вертикальное положение и удалите хомут (М).



 Выкрутите гайку 5/16" (14) и болт 5/16" х 2 1/4" (3) из кронштейна на стопорном фиксаторе (52).

Отрегулируйте верхний конец стопорного фиксатора (52) с кронштейном на поперечине (51), и вставьте болт 5/16" x 2 1/4" (26) через кронштейн и фиксатор. Он вытолкнет распорный стержень (N) из фиксатора; стержень можно выкинуть.

Далее затяните гайку 5/16" (14) на резьбе болта 5/16" х 2 1/4" (26). Не перетяните гайку; фиксатор (52) должен иметь возможность поворачиваться.

Затем опустите раму (54) (см. КАК РАСКЛАДЫВАТЬ БЕГОВУЮ ДОРОЖКУ на стр. 29).

Надавливайте на накладки (85, 86) до тех пор, пока они не встанут на место.

 Вставьте выступы держателя (91) в соответствующие отверстия (О) консоли (G).

Прикрепите держатель планшета (91) с помощью четырёх винтов М4 х 16мм (12). Примечание: сначала наживите два верхних винта, а затем два нижних. Будьте аккуратны и не перетяните эти винты.

ВАЖНО: держатель планшета (91) разработан для полноразмерных планшетов. Не устанавливайте другие электронные устройства или предметы в держатель.





19. Убедитесь, что все крепежи достаточно затянуты, перед тем как начать использовать тренажер. Если вы обнаружили кусочки пластика на беговой дорожке, удалите их. Чтобы защитить пол или ковер положите коврик под тренажер. Во избежание повреждения консоли, исключите воздействие прямых солнечных лучей на беговую дорожку. Храните шестигранный ключ из набора в безопасном месте; шестигранный ключ используется для настройки бегового полотна (см. стр. 31 и 32). Примечание: в наборе могут быть дополнительные детали.

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ БЕГОВУЮ ДОРОЖКУ

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ

Данное изделие должно быть заземлено. Для электрического тока заземление является путём с наименьшим сопротивлением, т.о., при сбое или поломке устройства риск поражения током снизится. Сетевой шнур данного изделия снабжён вилкой с заземляющим контактом. ВАЖНО: Если сетевой кабель повреждён, его следует заменить другим кабелем, рекомендованным производителем.

Чтобы подключить сетевой кабель, выполните следующие действия.

1. Вставьте сетевой кабель в разъём на тренажёре, как показано на рисунке ниже.



 Воткните вилку сетевого шнура в подходящую розетку, установленную и заземлённую в соответствии с местными законами и предписаниями.





ФУНКЦИИ КОНСОЛИ

Консоль обладает большим набором функций, делающих ваши тренировки более эффективными и увлекательными.

Когда вы используете ручной режим, вы можете изменить скорость и наклон на тренажере одним нажатием кнопки. Во время тренировки консоль обеспечивает непрерывную обратную связь. Вы можете измерять частоту сердечных сокращений при помощи датчиков, расположенных на рукоятке, или с помощью совместимых с консолью пульсометров. См. стр. 28 для получения информации о покупке дополнительного нагрудного пульсометра. Помимо этого, консоль снабжена встроенными тренировочными программами. Каждая программа автоматически настраивает скорость и наклон беговой дорожки, увеличивая эффективность занятий.

Во время тренировки вы можете слушать свою любимую музыку или аудиокниги при помощи стереосистемы тренажёра.

Чтобы узнать, как включить питание, см. стр. 18. **Инструкции по работе с консолью** представлены на стр. 18. **Настройка консоли** описана на стр. 19.

КАК ВКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ

ВАЖНО: Если беговая дорожка подвергалась воздействию низких температур, то перед включением питания дайте ей прогреться до комнатной температуры. В противном случае вы можете повредить дисплей консоли или другие электронные компоненты устройства.

Подключите сетевой кабель (см. стр. 16). Затем найдите переключатель на раме тренажёра, рядом с разъёмом сетевого кабеля. Переведите выключатель в положение «ВКЛ».



После этого встаньте на подножки, расположенные по обе стороны от бегового полотна. Найдите прикрепленный к ключу зажим и аккуратно прицепите его на пояс.



Затем вставьте ключ в консоль. Через мгновение дисплей загорится.

Примечание: Для полной загрузки консоли может потребоваться около минуты. ВАЖНО: В экстренной ситуации ключ можно выдернуть из пульта, тогда беговое полотно замедлится и остановится. Проверьте зажим, осторожно сделав несколько шагов назад; если ключ не выдёргивается из пульта, отрегулируйте положение зажима.

Примечание: Данные по скорости и пройденной дистанции могут отображаться на консоли тренажёра в двух единицах измерения — в милях и километрах. Чтобы узнать, какая единица измерения принята за стандартную, см. пункт 3 на стр. 25. Для удобства все данные в инструкции указаны в километрах.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

Консоль оборудована полноцветным сенсорным экраном. Следующая информация поможет вам познакомиться с передовыми технологиями:

• Панель управления работает как планшетный компьютер. Вы можете проводить пальцами по экрану или нажимать на него, чтобы передвигать определённые изображения, такие как показатели тренировки (см. пункт 5 на стр. 20). Однако менять масштаб изображений движениями пальцев по экрану нельзя.

• Экран не различает силу нажатий, поэтому давить на него не обязательно.

 Если нужно ввести текстовую информацию, дотроньтесь до поля ввода, чтобы появилась клавиатура. Для ввода цифр и символов с клавиатуры коснитесь клавиши ?123. Чтобы увидеть больше символов, коснитесь клавиши Alt. Снова коснитесь клавиши Alt, чтобы вернуться к вводу цифр. Для возврата к буквенной клавиатуре коснитесь клавиши АВС. Для ввода заглавных букв коснитесь клавиши с направленной вверх стрелкой. Чтобы ввести несколько заглавных букв подряд, снова коснитесь клавиши со стрелкой. Для возврата к строчным буквам коснитесь клавиши в третий раз. Чтобы стереть введённый символ, коснитесь клавиши с направленной назад стрелкой и крестиком.

НАСТРОЙКА КОНСОЛИ

Перед первым использованием беговой дорожки необходимо настроить консоль.

1. Подключитесь к беспроводной сети.

Для того, чтобы получить доступ к интернету, загружать iFit-тренировки и использовать другие функции консоли, вы должны быть подключены к беспроводной сети. Для подключения консоли к сети следуйте инструкциям, отображаемым на дисплее консоли.

2. Произведите настройку параметров.

Чтобы установить ваш часовой пояс и стандартную единицу измерения, введите соответствующие данные в появившейся на дисплее форме. Примечание: При необходимости изменения настроек в будущем, следуйте инструкциям на стр. 25.

3. Войдите в свою учетную запись iFit (при наличии) или создайте нового пользователя.

Укажите свой адрес электронной почты и далее следуйте инструкциям на дисплее, чтобы войти в свою учётную запись или зарегистрироваться на сайте (при первом посещении).

4. Навигация по консоли.

При первом включении беговой дорожки на дисплее консоли появятся диалоговые окна с инструкциями по использованию консоли. Примечание: Чтобы в любое время обратиться к инструкциям, воспользуйтесь кнопкой профиля в нижнем правом углу дисплея, затем нажмите кнопку Settings (Настройки) и прокрутите меню до раздела How It Works (Как это работает).

5. Проверьте обновления ПО.

Для перехода в режим настроек нажмите на кнопку профиля в нижнем правом углу дисплея. В появившемся окне выберите раздел обслуживания, после чего нажмите кнопку Update (Обновить), чтобы проверить наличие обновлений прошивки. Обновление запустится автоматически. Для получения дополнительной информации см. пункт 3 на стр. 25.

6. Откалибруйте систему наклона.

При помощи кнопки профиля переключитесь в главное меню. Выберите раздел обслуживания, а затем поочередно нажмите кнопки Calibrate Incline (Калибровка системы наклона) и Begin (Начать), чтобы запустить калибровку системы. Для получения дополнительной информации см. пункт 4 на стр. 26.

Теперь консоль готова к работе. Далее перечислены основные разделы руководства. Ознакомьтесь с данными разделами для получения информации о том, как пользоваться различными программами тренировок и другими функциями тренажёра.

В руководстве представлена информация о следующих режимах тренировок: **ручной режим тренировок** – см. стр. 20, **тренировка на местности** – см. стр. 22, **тренировка на местности с созданием собственного маршрута** – см. стр. 22, **режим целевой тренировки** – см. стр. 23.

Общие настройки описаны на стр. 24. Настройки оборудования, а также работа в режиме технического обслуживания представлены на стр. 25. Работа беспроводных сетей прописана на стр. 26. Инструкции по подключению HDMI-кабеля, использованию стереосистемы и установке держателя консоли отражены на стр. 27.

ВАЖНО: Перед началом работы на тренажёре необходимо убрать полиэтиленовую пленку с консоли. Во избежание повреждения бегового полотна для занятий на беговой дорожке надевайте только специальную спортивную обувь. Во время первого использования беговой дорожки проверьте положение бегового полотна и отрегулируйте его, если нужно (см. стр. 32)

РАБОТА В РУЧНОМ РЕЖИМЕ

1. Вставьте ключ в консоль.

См. КАК ВКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ на стр. 14. Примечание: Подготовка консоли к работе может занять несколько минут.

2. Зайдите в главное меню.

После полной загрузки консоли на дисплее отобразится главное меню. Если вы находитесь в режиме тренировки или настройки консоли, то для возврата в главное меню нажмите на кнопку с изображением стрелки назад или знаком «х».

Примечание: Если Вы планируете использовать нагрудный пульсометр во время тренировки, необходимо надеть пульсометр на себя **перед тем, как Вы зайдёте на беговую дорожку.** Консоль автоматически начнёт поиск пульсометра в течение 30 секунд после того, как беговое полотно дорожки начнёт движение.

3. Запустите беговую дорожку и отрегулируйте скорость.

Нажмите кнопку Start (Начать) на дисплее или одноимённую кнопку на консоли, чтобы запустить беговое полотно. Беговое полотно начнёт движение с минимальной скоростью.

В ходе тренировки меняйте скорость бегового полотна по своему желанию, нажимая на кнопки ускорения и замедления. Каждое нажатие на одну из этих кнопок изменяет скорость на небольшой шаг; при длительном удерживании кнопки скорость будет меняться быстрее.

Если нажать на одну из кнопок быстрого выбора скорости, беговое полотно будет постепенно замедляться/ускоряться, пока не достигнет заданной скорости.

Чтобы остановить беговое полотно, нажмите кнопку Stop (Стоп), расположенную по центру дисплея. Чтобы заново запустить беговое полотно, нажмите кнопку Start (Пуск).

Измените наклон беговой дорожки при необходимости.

Чтобы изменить наклон беговой дорожки, нажимайте на клавиши увеличения И **VМЕНЬШЕНИЯ** наклона или на одну ИЗ пронумерованных клавиш пошагового изменения наклона. При каждом нажатии угол наклона будет постепенно меняться, пока не достигнет выбранной величины.

Примечание: При первой настройке параметра необходимо произвести калибровку наклонной системы (см. пункт 4 на стр. 26).

5. Отслеживайте свои результаты на дисплее.

Экран консоли имеет несколько режимов. От выбора режима зависит отображаемая на нём информация о тренировке. Чтобы выбрать желаемый режим, коснитесь дисплея или проведите по нему пальцем. Кроме того, при нажатии на кнопку "+", расположенную в нижнем правом углу дисплея, можно получить дополнительную информацию.

Во время тренировки на дисплее консоли могут отображаться следующие данные:

- Уровень наклона беговой дорожки
- Оставшееся время тренировки
- Приблизительное количество сожженных калорий
- Приблизительное количество сжигаемых калорий в час
- Частота пульса (см. пункт 6)
- Среднее значение частоты пульса
- Расстояние, которое вы прошли/пробежали

- Темп
- Скорость бегового полотна
- Средняя скорость бегового полотна
- Трек протяженностью 400 м (1/4 мили)

В случае необходимости отрегулируйте громкость звука нажатием на соответствующие кнопки увеличения/уменьшения громкости.

Чтобы приостановить тренировку, нажмите на одну из клавиш в меню или на кнопку Stop (Стоп). Чтобы продолжить тренировку, нажмите на кнопку Resume (Возобновление) или Start (Пуск). Для завершения тренировки нажмите на кнопку Finish (Готово).

6. Измерьте свой пульс при необходимости.

Вы можете измерять частоту сердечных сокращений при помощи датчиков, расположенных на рукоятке, или с помощью совместимых с консолью пульсометров. См. стр. 28 для получения информации о покупке дополнительного нагрудного пульсометра.

Примечание: Если Вы планируете использовать нагрудный пульсометр во время тренировки, необходимо надеть пульсометр на себя **перед тем, как Вы зайдёте на беговую дорожку.** Консоль автоматически начнёт поиск пульсометра в течение 30 секунд после того, как беговое полотно дорожки начнёт движение.

Примечание: Если одновременно использовать ручной и нагрудный пульсометры, данные нагрудного пульсометра будут в приоритете.

Примечание: Консоль совместима со всеми пульсометрами типа BLUETOOTH Smart.

Перед использованием ручного пульсометра удалите защитную плёнку с металлических контактов и убедитесь, что у вас чистые руки.



Для измерения частоты вашего сердцебиения, встаньте на платформу беговой дорожки и удерживайте металлические контакты (датчики) пульсометра ладонями в течение 10 секунд, не двигая руками. Когда ваш пульс будет измерен, значение появится на дисплее. Для наиболее точного определения частоты пульса, держитесь за контакты около 15 секунд.

7. Включите вентилятор при необходимости.

Вентилятор имеет несколько скоростных режимов. Для включения или выключения вентилятора, а также для регулировки скорости, нажмите несколько раз кнопку с изображением вентилятора.



8. По завершению тренировки выньте ключ из консоли.

Встаньте на беговую платформу и нажмите кнопку Stop (Стоп) на дисплее или одноименную кнопку на консоли тренажёра. На дисплее появится отчёт о тренировке. Если вы хотите сохранить свою запись для дальнейшего использования, добавьте её в раздел "Любимое", нажав на кнопку с обозначением сердца. Вы также можете сохранить или опубликовать свои результаты, выбрав соответствующую опцию на дисплее. Затем выньте ключ из консоли и положите в безопасное место.

После завершения занятий на беговой дорожке обесточьте прибор, переведя кнопку в выключенное положение, и отсоедините сетевой кабель. ВАЖНО: При несоблюдении данных указаний, электрические компоненты беговой дорожки могут быть повреждены.

ТРЕНИРОВКА НА МЕСТНОСТИ

1. Вставьте ключ в консоль.

См. КАК ВКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ на стр. 18.

2. Зайдите в главное меню или библиотеку тренировок.

Для того. чтобы перейти главное B (A) меню или библиотеку тренировок нажмите (B). на соответствующий значок в нижнем левом углу дисплея.



3. Выберите желаемую программу тренировки.

выбрать Чтобы необходимую программу тренировок, нажмите соответствующую кнопку на дисплее. Примечание: Параметры тренировок могут периодически меняться. Если вы хотите сохранить программу тренировок для дальнейшего использования, добавьте её в раздел Избранное, (см. пункт 8 на стр. 22). Для создания собственной карты следуйте инструкциям следующего раздела.

После выбора программы на дисплее отобразится продолжительность тренировки, дистанция, которую необходимо преодолеть, а также приблизительное количество калорий, которое вы сожжете во время тренировки.

4. Начните тренировку.

Нажмите кнопку Start (Пуск) на дисплее, чтобы начать тренировку. После нажатия на кнопку беговое полотно начнёт движение. Удерживайте поручни и начинайте идти.

Во время тренировки на дисплее будет отображаться информация о ваших достижениях.

Работа в данном режиме совпадает с работой в ручном режиме тренировки (см. стр. 20-21).

По завершению тренировки беговое полотно остановится, и на дисплее появится отчёт о тренировке. После просмотра отчёта нажмите кнопку Finish (Готово), чтобы вернуться в главное меню. Вы также можете сохранить или опубликовать свои результаты, используя один из вариантов, представленных на дисплее. 5. Отслеживайте свои результаты на дисплее.

См. пункт 5 на стр. 20.

6. Измерьте свой пульс при необходимости.

См. пункт 6 на стр. 21.

7. Включите вентилятор при необходимости.

См. пункт 7 на стр. 21.

По завершению тренировки выньте ключ из консоли.

См. пункт 8 на стр. 21.

ТРЕНИРОВКА НА МЕСТНОСТИ (создание собственного маршрута)

1. Вставьте ключ в консоль.

См. КАК ВКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ на стр. 18.

2. Выберите желаемую программу тренировки.

Чтобы выбрать необходимую программу тренировки, нажмите кнопку Draw Your Own Мар (Создать свою карту) на дисплее.

3. Создайте свою карту.

Перейдите в ту область на карте, где вы хотите создать свой маршрут тренировки. Коснитесь любого места на карте, чтобы добавить начальную точку для тренировки. Затем коснитесь другого места, чтобы добавить конечную точку. Примечание: Если вы хотите начать и закончить тренировку в той же точке, используйте кнопки Loop или Out & Back (расположены в левой части дисплея). Также вы можете указать, необходимо ли вам привязать свой маршрут к дороге.

Если вы допустили ошибку, воспользуйтесь кнопкой Undo (Отменить) в левой части дисплея.

На дисплее отобразится информация о местности (с указанием возвышенностей) и расстоянии тренировки. При желании вы можете изменить скорость тренировки по умолчанию.

4. Сохраните тренировку.

Нажмите кнопку Save New Workout (Сохранить новую тренировку) в нижнем левом углу экрана, чтобы сохранить программу тренировки. При желании измените название тренировки или добавьте описание, после чего нажмите кнопку со знаком «>» на дисплее консоли.

5. Начните тренировку.

Нажмите кнопку Start (Пуск) на дисплее, чтобы начать тренировку. После нажатия на кнопку беговое полотно начнёт движение. Удерживайте поручни и начинайте идти.

6. Отслеживайте свои результаты на дисплее.

См. пункт 5 на стр. 20.

7. Измерьте свой пульс при необходимости.

См. пункт 6 на стр. 21.

8. Включите вентилятор при необходимости.

См. пункт 7 на стр. 21.

9. По завершению тренировки выньте ключ из консоли.

См. пункт 8 на стр. 21.

РАБОТА В РЕЖИМЕ ЦЕЛЕВОЙ ТРЕНИРОВКИ

Примечание: Для работы в режиме целевой тренировки (с установкой целевого значения дистанции или продолжительности тренировки), у вас должен быть доступ к беспроводной сети (см. раздел КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ БЕСПРОВОДНЫМИ СЕТЯМИ на стр. 26). Вы также должны быть зарегистрированным пользователем портала iFit.

1. Добавьте тренировки в свой график на портале iFit.com.

Зайдите в свой персональный аккаунт на портале www.iFit.com при помощи вашего компьютера смартфона, планшета или другого устройства, поддерживающего интернет.

Затем на указанном веб-сайте перейдите в раздел «Меню» => «Библиотека». Просмотрите в библиотеке предлагаемые программы тренировок и добавьте к себе желаемые тренировки.

Затем перейдите в «Меню» => «Расписание», чтобы просмотреть расписание. Все тренировки, которые вы добавили, появятся в вашем расписании; вы также можете систематизировать или удалять тренировки их вашего расписания.

Найдите время, чтобы изучить веб-сайт iFit.com до выхода из системы.

2. Вставьте ключ в консоль.

См. КАК ВКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ на стр. 18.

3. Зайдите в главное меню.

См. пункт 2 на стр. 20.

4. Войдите в свой аккаунт iFit.

Если вы ещё не зашли в свой аккаунт, нажмите кнопку Login (Вход в систему), чтобы попасть в вашу учётную запись. На дисплее появится запрос вашего логина и пароля для входа в систему iFit.com.

Введите данные и нажмите кнопку Submit (Подтверждение). Нажмите кнопку Cancel (Отмена), чтобы выйти из меню входа в систему.

5. Выберите желаемую программу из своего графика на портале iFit.com.

Нажмите на кнопку с изображением календаря, чтобы загрузить целевую тренировку из вашего графика.

Примечание: Перед тем, как загрузить тренировку, вам необходимо добавить её в свой график на портале iFit.com.

После выбора целевой тренировки, на дисплее отобразится наименование тренировки, её продолжительность и общая дистанция, которую необходимо преодолеть во время занятия.

6. Начните тренировку.

См. пункт 4 на стр. 22. Примечание: При выборе целевой тренировки карта на дисплее не отображается.

7. Отслеживайте свои результаты на дисплее.

См. пункт 5 на стр. 20. На дисплее отобразятся данные о пройденном времени или дистанции, а также оставшееся время или дистанция.

8. Измерьте свой пульс при необходимости.

См. пункт 6 на стр. 21.

9. Включите вентилятор при необходимости.

См. пункт 7 на стр. 21.

 По завершению тренировки выньте ключ из консоли.

См. пункт 8 на стр. 21.

Для получения дополнительной информации об iFit-тренировках зайдите на сайт iFit.com.

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ТРЕНИРОВКИ

1. Зайдите в главное меню.

Вставьте ключ в консоль (см. Раздел КАК ВКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ на стр. 18). Затем выберите главное меню (см. пункт 2 на стр. 20) и нажмите кнопку с изображением шестеренок, чтобы перейти в режим настроек.

2. Перейдите в режим настроек.

В главном меню прокрутите до раздела настройки параметров тренировки.

3. Выполните настройку необходимых параметров.

Чтобы выполнить настройку параметров тренировки, выберите необходимый параметр, нажав на соответствующую категорию на дисплее консоли, после чего нажмите на кнопку переключения, расположенную сбоку от названия категории.

4. Выход из режима настроек.

Чтобы выйти из меню настроек, нажмите кнопку Васк (Назад) на дисплее консоли.

НАСТРОЙКА ОБОРУДОВАНИЯ

1. Зайдите в главное меню.

См. пункт 1 на стр. 24.

 Перейдите в раздел настройки оборудования.

В главном меню прокрутите до раздела настройки оборудования. Примечание: Может потребоваться прокрутить экран, чтобы посмотреть все опции меню.

3. Настройка единицы измерения и других параметров тренировки.

Для того, чтобы установить часовой пояс, стандартную единицу измерения и другие параметры тренировки, выберите необходимый параметр, нажав на соответствующую категорию на дисплее консоли, после чего нажмите на кнопку переключения, расположенную сбоку от названия категории.

4. Ознакомьтесь с информацией о вашем тренажёре.

Чтобы просмотреть технические характеристики вашего тренажёра, нажмите кнопку Machine Info (Информация). После ознакомления нажмите кнопку Back (Назад) на дисплее консоли.

5. Выход из режима настройки оборудования.

Чтобы выйти из меню настроек, нажмите кнопку Васк (Назад) на дисплее консоли.

РАБОТА В РЕЖИМЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Зайдите в главное меню.

См. пункт 1 на стр. 24.

2. Перейдите в раздел технического обслуживания.

В главном меню прокрутите до раздела технического обслуживания.

3. Обновите прошивку консоли.

Для достижения наилучших результатов, регулярно проверяйте наличие обновлений прошивки.

Нажмите кнопку Update (Обновить), чтобы проверить наличие обновлений прошивки с помощью беспроводной сети. Обновление начнётся автоматически.

Во избежание повреждения беговой дорожки не отключайте сетевой кабель во время обновления прошивки.

Во время обновления прошивки на дисплее будет отображаться прогресс выполнения операции. Когда обновление будет завершено, тренажёр выключится, а затем снова включится. Если этого не произойдет, отключите сетевой кабель, подождите несколько секунд, а затем заново подключите. Примечание: Может потребоваться несколько минут, прежде чем консоль будет готова к работе.

Примечание: Обращаем ваше внимание, что периодическое обновление прошивки может привести к тому, что консоль начинает функционировать немного по-другому. Эти обновления всегда направлены на улучшение процесса тренировки.

4. Откалибруйте систему наклона.

Нажмите кнопку Calibrate Incline (Калибровка системы наклона). Затем нажмите кнопку Begin (Начать), чтобы запустить процесс калибровки. Беговая дорожка автоматически достигнет максимального и минимального значений наклона, а затем вернётся в горизонтальное Это позволит откалибровать положение. систему наклона. Нажмите кнопку Cancel (Отмена), чтобы вернуться В режим обслуживания. Когда система наклона будет откалибрована, нажмите кнопку Finish (Готово).

ВАЖНО: Держите ноги и другие предметы во время калибровки тренажёра на расстоянии. В случае чрезвычайной ситуации, вытащите ключ из консоли, чтобы остановить калибровку тренажёра.

5. Выход из режима обслуживания.

Чтобы выйти из режима обслуживания, нажмите кнопку Back (Назад) на дисплее консоли.

РАБОТА В РЕЖИМЕ БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ

Консоль обладает беспроводным режимом, который позволяет подключаться к беспроводным сетям.

1. Зайдите в главное меню.

См. пункт 2 на стр. 20.

2. Выберите режим беспроводных сетей.

Для входа в режим беспроводной сети нажмите кнопку беспроводной сети Wi-Fi® в нижнем правом углу дисплея.

3. Включите Wi-Fi.

Убедитесь, что беспроводная сеть Wi-Fi включена. Если это не так, переведите переключатель Wi-Fi в положение ВКЛ, чтобы установить соединение.

4. Настройка и управление беспроводными сетями.

ВАЖНО: Перед началом процесса подключения важно убедиться, что параметры вашего маршрутизатора соответствуют требованиям, необходимым для подключения к вашему изделию.

Параметры настройки маршрутизатора:

• Безопасность: WEP или WPA

· Broadcasting: 802.11G / N или 802.11 Mixed (B / G / N)

- Частота: 2,4 ГГц
- Передача SSID: публично
- · Фильтрация адресов Мас: отключена
- DHCP включен: включен

Когда Wi-Fi включен, на дисплее консоли будут показаны все доступные беспроводные сети. Примечание: Поиск сетей может занять некоторое время.

Когда появится список доступных сетей, нажмите на нужную сеть. Примечание: вы должны знать имя вашей беспроводной сети (SSID). Если сеть защищена, то вам необходимо знать пароль.

В информационном окне появится запрос, хотите ли вы подключиться к беспроводной сети. Нажмите кнопку Connect (Подключение) для подключения к сети или нажмите кнопку Cancel (Отмена), чтобы вернуться к списку сетей. Если подключение к сети защищено паролем, нажмите поле ввода пароля. На экране появится клавиатура. Для просмотра пароля при вводе символов, поставьте галочку рядом с "Показать пароль".

Чтобы воспользоваться клавиатурой, см. КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ на стр. 18.

Когда консоль подключиться к беспроводной сети, в меню WiFi в верхней части экрана появится надпись СОЕДИНЕН. Затем нажмите кнопку Back (Назад) на консоли, чтобы вернуться в режим беспроводной сети.

Чтобы отключиться от сети, выберите беспроводную сеть, а затем нажмите кнопку Forget (Забыть).

Если у вас возникли проблемы с подключением к зашифрованной сети, убедитесь, что ваш пароль правильный. Примечание: При введении пароля учитывается регистр.

Примечание: Если у вас остались вопросы после прочтения, обратитесь по ссылке support.iFit.com за помощью.

versenergenen Operativeten verst is group-desidierte destructur State verstation, de verschiefte al statemer Verschieften-date familierten.

5. Выход из режима беспроводных сетей.

Чтобы выйти из режима беспроводных сетей, нажмите кнопку Back (Назад) на дисплее консоли.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТЕРЕОСИСТЕМЫ

Для воспроизведения музыки или аудиокниг через стереосистему консоли во время тренировок подключите 3,5-миллиметровый аудиокабель (приобретается отдельно) к разъему на консоли и в гнездо вашего или другого персонального аудиоплеера; убедитесь, что аудиокабель надежно подключен. Примечание: По вопросам приобретения аудиокабеля обратитесь в ближайший магазин электроники.

Для начала работы с аудиоплеером нажмите кнопку воспроизведения, после чего отрегулируйте уровень громкости, используя кнопки увеличения или уменьшения звука.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНСОЛИ ЧЕРЕЗ НОМІ КАБЕЛЬ

Для отображения дисплея консоли на экране телевизора или мониторе, подключите кабель HDMI (не входит в комплект) к консоли через порт HDMI, а другой конец кабеля — к разъёму телевизора или монитора; убедитесь, что кабель HDMI правильно подключен. Примечание. Чтобы приобрести кабель HDMI, обратитесь в ближайший магазин электроники.



УСТАНОВКА ДЕРЖАТЕЛЯ ПЛАНШЕТА

ВАЖНО: Держатель планшета предназначен для крепления большинства моделей полноразмерных планшетов. Не размещайте другие электронные устройства или посторонние предметы в держатель.

Чтобы вставить планшет в держатель, установите нижний край планшета в соответствующее отверстие.



Убедитесь, что планшет надёжно закреплён в держателе. Произведите обратные действия для того, чтобы вытащить планшет из держателя.

РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ АМОРТИЗАТОРОВ

В беговой дорожке предусмотрена система амортизаторов, которая снижает ударную нагрузку во время ходьбы или бега на тренажере.

Выньте ключ из консоли и отсоедините сетевой кабель. Для регулировки амортизаторов установите беговую дорожку в положение для хранения (см. КАК СКЛАДЫВАТЬ БЕГОВУЮ ДОРОЖКУ на стр. 29).

Для увеличения жесткости платформы беговой дорожки, поверните амортизатор так, как показано на рисунке 1; для уменьшения жесткости платформы беговой дорожки, поверните амортизатор так, как показано на рисунке 2. Аналогичным образом отрегулируйте другие амортизаторы. Примечание: Убедитесь, что амортизаторы на левой и правой сторонах беговой дорожки установлены в одинаковой позиции. Чем быстрее вы движетесь по беговому полотну или чем больше ваш вес, тем более жесткой должна быть платформа беговой дорожки.



ИНСТРУКЦИИ ПО РАБОТЕ С НАГРУДНЫМ ПУЛЬСОМЕТРОМ

Независимо от того, хотите вы похудеть или тренируетесь с целью укрепления сердечно-сосудистой системы, ключом к достижению лучших результатов является поддержание



правильной частоты сердцебиения во время тренировок. Пульсометр позволит вам постоянно контролировать ваш пульс при занятиях спортом, помогая тем самым достичь лучших результатов. Чтобы приобрести нагрудный пульсометр, см. лицевую обложку данного руководства.

Консоль совместима со всеми пульсометрами типа BLUETOOTH Smart.

КАК СКЛАДЫВАТЬ И ПЕРЕДВИГАТЬ ТРЕНАЖЁР

КАК СКЛАДЫВАТЬ ТРЕНАЖЁР

Во избежание повреждения беговой дорожки, установите наклон равный 0 перед тем, как начнете складывать тренажёр. Затем, извлеките ключ и отсоедините шнур питания. ВНИМАНИЕ: Чтобы сложить, разложить или переместить тренажёр, вы должны с лёгкостью поднимать 20 кг.

 Поднимите металлическую раму тренажёра в положение, как показано на рисунке ниже.
ВНИМАНИЕ: не поднимайте раму за пластиковые подножки. Согните ноги и держите спину прямо.



 Поднимайте раму до тех пор, пока не сработает стопорный фиксатор, который закрепляет неподвижное положение тренажёра. ВНИМАНИЕ: убедитесь, что фиксатор сработал.



Чтобы защитить пол или ковер, подложите коврик под беговую дорожку. Оберегайте беговую дорожку от прямых солнечных лучей. Не храните беговую дорожку при температуре выше 85° = F (30° C).

КАК ПЕРЕДВИГАТЬ ТРЕНАЖЁР

Перед транспортировкой беговой дорожки сложите её таким образом, как указано слева. ВНИМАНИЕ: убедитесь, что ручка фиксатора заблокирована в стационарной позиции. Для транспортировки беговой дорожки могут потребоваться два человека.

Удерживайте поручни обеими руками и аккуратно передвиньте тренажер в необходимое место. ВНИМАНИЕ: Не тяните за раму и не перемещайте беговую дорожку по неровной поверхности.



КАК ОПУСТИТЬ РАМУ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Наклоните вперёд верхний конец рамы, и одновременно аккуратно нажмите ногой на верхнюю часть стопорного фиксатора.
- При нажатии ногой на стопорный фиксатор, потяните раму на себя.
- Шагните назад и опустите медленно раму.



ОБСЛУЖИВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для максимальной эффективности работы тренажёра и снижения износа его деталей, важно регулярно проводить техническое обслуживание. Проверяйте и надлежащим образом затягивайте все детали каждый раз, когда используете беговую дорожку.

Регулярно протирайте беговую дорожку сохраняйте беговое полотно чистым и сухим. Вопервых, переведите выключатель B положение ВЫКЛ и обесточьте тренажер. Протрите внешние части беговой дорожки влажной тканью с небольшим количеством мыла. ВАЖНО: Не жидкого распыляйте непосредственно на беговую жидкости дорожку. Во избежание повреждения консоли удалите любые жидкости с неё. Затем тщательно протрите беговую дорожку мягким полотенцем.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Большинство проблем беговых дорожек легкоустранимы. Необходимо найти причины неполадки и устранить её в соответствии с инструкциями, указанными далее. Если потребуется дополнительная помощь, обратитесь в сервисный центр (см. адрес на передней обложке данного руководства).

СИМПТОМ: Питание не включается.

- а. Убедитесь, что кабель питания подключен к правильно заземленной розетке (см. стр. 12). Если требуется удлинитель, используйте только 3-жильный кабель 14-го калибра (1 мм²) длиной не более 1,5 м.
- b. После того как сетевой кабель будет подключен к розетке, убедитесь, что ключ вставлен в консоль.
- с. Проверьте выключатель питания, расположенный на раме беговой дорожки рядом с кабелем питания. Ha рисунке показаны положения клавиши выключателя. перезагрузки консоли поменяйте Для положение выключателя, подождите пять минут, а затем включите.



СИМПТОМ: Питание отключается во время использования тренажера.

- а. Проверьте выключатель питания (см. предыдущий рисунок). Если переключатель сработал, подождите пять минут, а затем нажмите кнопку ВКЛ.
- Убедитесь, что кабель питания подключен к сети. Если кабель подключен к сети питания, отключите его от сети, подождите пять минут, а затем снова включите его.
- с. Извлеките ключ из консоли, а затем вставьте его на место.
- сли беговая дорожка по-прежнему не запускается, обратитесь по адресу, указанному на обложке данного руководства.

СИМПТОМ: Дисплей консоли работает некорректно.

 вытащите ключ из консоли и ОБЕСТОЧЬТЕ ТРЕНАЖЕР. Затем выкрутите указанные винты #8 x 3/4" (11) (см. рисунок ниже) и аккуратно снимите защитную крышку (57).



Расположите геркон (99) и магнит (101) с левой стороны от шкива (46). Поворачивайте шкив, пока магнит не выровняется с герконом. Убедитесь, что зазор между магнитом и герконом примерно 3 мм. В случае необходимости ослабьте винт #8 x 3/4" (11), немного передвиньте геркон, а затем обратно затяните винт. Снова прикрепите защитную крышку (см. рисунок ниже) и запустите беговую дорожку на несколько минут, чтобы проверить скоростные настройки.



СИМПТОМ: Наклон беговой дорожки меняется неправильно.

 а. Откалибруйте систему наклона (см. пункт 4 на стр. 26).

СИМПТОМ: Беговое полотно движется медленнее, чем должно.

 а. Если необходим удлинитель, используйте только 3-жильный кабель 14-го калибра (1 мм²) длиной не более 1,5 м. Если беговое полотно слишком натянуто, производительность может снизиться, и беговое полотно может быть повреждено. Извлеките ключ и ОТСОЕДИНИТЕ СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ. С помощью шестигранного ключа поверните оба винта направляющего ролика против часовой стрелки на 1/4 оборота. Когда беговое полотно будет плотно натянуто, вы должны не приподнять края полотна на 5 - 7 см от движущейся платформы. Будьте осторожны, держите беговое полотно по центру. Затем подключите сетевой кабель, вставьте ключ и пройдите по беговой дорожке в течение минут. При необходимости нескольких повторяйте вышеуказанные действия до тех пор, пока полотно не будет правильно натянуто.

b.



- На беговой дорожке установлено беговое C. полотно, покрытое высокоэффективной смазкой. ВАЖНО: Никогда не наносите силиконовый спрей или другие вещества на беговое полотно или движущуюся платформу без указания представителя сервисной службы. Такие вещества могут испортить беговое полотно и привести к чрезмерному износу. Если вы подозреваете, что беговому полотну нужно больше смазки, обратитесь в сервисный центр (CM. лицевую обложку данного руководства).
- d. Если неполадка не устранена, и беговое полотно до сих пор замедляется при ходъбе по нему, обратитесь в сервисный центр (см. обложку этого руководства).

СИМПТОМ: Беговое полотно находится не по центру.

ВАЖНО: беговое полотно должно быть a. строго между подножками. Если беговое полотно задевает подножки, оно может повредиться. Сначала выньте ключ и ОТСОЕДИНИТЕ СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ. Если беговое полотно смещено влево, при помощи шестигранного ключа поверните левый винт по часовой стрелке на 1/2 оборота; если беговое полотно смещено вправо, поверните левый винт против часовой стрелки на 1/2 от поворота. Будьте осторожны, чтобы не перетянуть полотно. Затем подключите сетевой кабель, вставьте ключ и пройдите по беговой дорожке в течение нескольких минут. При необходимости повторяйте вышеуказанные действия до тех пор, пока беговое полотно не окажется по центру.



СИМПТОМ: Беговое полотно смещается при ходьбе.

а. Сначала удалите ключ и ОТСОЕДИНИТЕ СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ. С помощью шестигранного ключа, поверните оба винта натяжного ролика по часовой стрелке на 1/4 оборота. Пока натяжение бегового полотна будет немного ослаблено, приподнимите каждый край полотна на 5 - 7 см от движущейся платформы. Будьте осторожны, необходимо держать беговое полотно по центру. Затем подключите сетевой кабель, вставьте ключ и пройдите по беговой дорожке в течение нескольких минут. Повторяйте вышеуказанные действия до тех пор, пока беговое полотно не будет правильно натянуто.



СИМПТОМ: Держатель не фиксируется на месте.

 а. Наклоните держатель назад (см. рисунок ниже).
Затем закрутите указанный винт таким образом, чтобы зафиксировать держатель. После этого верните держатель в исходное положение



РЕКОМЕНДАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ

• ВНИМАНИЕ: Перед началом этой или любой другой программы упражнений, проконсультируйтесь с врачом. Это особенно важно для лиц старше 35 лет или лиц с уже существующими проблемами со здоровьем.

Пульсометр не является медицинским прибором. Различные факторы MOLAL повлиять на точность определения пульса. Пульсометр предназначен только в качестве помощи в определении тенденций сердечного ритма в целом, во время упражнений.

Эти рекомендации помогу вам распланировать свою программу упражнений. Подробную информацию можно получить из специализированных книг или на консультации у врача. Помните, что для успешного результата также необходимо правильное питание и отдых.

ИНТЕНСИВНОСТЬ ТРЕНИРОВКИ

Если вашей целью является сжигание жира или укрепление сердечно-сосудистой системы, выполнение упражнений с правильной интенсивностью – ключ к достижению результата. Вы можете использовать свой пульс в качестве ориентира, чтобы найти надлежащий уровень интенсивности. Рекомендованные частоты пульса для сжигания жира и аэробные упражнения представлены в таблице ниже.

165	155	145	140	130	125	115	۲	
145	138	130	125	118	110	103	۲	
125	120	115	11 0	105	95	90		
20	30	40	50	60	70	80		

Чтобы определить правильный уровень интенсивности, найдите свой возраст в нижней строке таблицы (округлите свой возраст до ближайшего круглого числа). Три числа, перечисленные выше вашего возраста, определяют ваши "зоны тренировки". Низкая отображает строка количество сердечных сокращений для сжигания жира, средняя строка количество сердечных сокращений для максимального сжигания жира, а самая высокая строчка - количество сердечных сокращений для аэробных упражнений.

Сжигание жира – Чтобы эффективно сжигать жир, должны заниматься на низком уровне BH интенсивности течение продолжительного В периода времени. В течение первых минут тренировки ваш организм трансформирует калории, полученные из углеводов, в энергию. Только после первых минут упражнения ваш организм начинает преобразовывать накопленный жир в энергию. Если вашей целью является сжигание жира, регулируйте интенсивность упражнений, пока пульс не установится на нижнем допустимом значении, рекомендованном для вас. Для максимального сжигания жира необходимо поддерживать ваш пульс ближе к среднему значению пульса из таблицы.

Аэробные упражнения – Если вашей целью является укрепление сердечно-сосудистой необходимо системы, выполнить аэробные большого которые потребуют упражнения. количества кислорода в течение продолжительного периода времени. Для аэробных упражнений регулируйте интенсивность упражнений, пока пульс не установится верхнем значении, на рекомендованном для вас.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ТРЕНИРОВОК

Разминка – Начните с 5 до 10 минут растяжки и легких упражнений. Разминка повышает температуру тела, частоту сердечных сокращений и циркуляцию, подготавливая тем самым организм для физических упражнений.

Основная часть тренировки – выполняйте упражнения в течение 20-30 минут с вашим значением пульса в зоне тренировки (В течение первых недель программы занятий не поддерживайте ваш пульс в зоне тренировки дольше 20 минут). Дышите глубоко во время тренировки, никогда не задерживаете дыхание.

Завершение тренировки – Закончить тренировку лучше растяжкой продолжительностью 5-10 минут. Растяжка увеличивает гибкость мышц и помогает предотвратить проблемы после упражнений.

ЧАСТОТА УПРАЖНЕНИЙ

Для поддержания или улучшения вашего состояния, выполняйте три тренировки в неделю, но делайте один день отдыха между тренировками. После нескольких месяцев регулярных физических упражнений, вы можете совершать до пяти тренировок в неделю, если это необходимо. Помните, что ключом к успеху является не только выполнение физических упражнений, но и ваш образ жизни.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N≌	Кол-во	Наименование	N≌	Кол-во	Наименование
1	2	Винт заземления #8 х 1/2"	50	4	Пластиковый хомут
2	4	Винт 3/8" х 2 3/8"	51	1	Поперечина
3	2	Винт 3/8" х 1 1/4"	52	1	Стопорный фиксатор
4	2	Винт 3/8" х 1 1/2"	53	1	Ремень двигателя
5	4	Винт 5/16" х 2"	54	1	Рама
6	6	Шайба звёздчатая 3/8"	55	1	Правая опорная ножка
7	14	Шайба звёздчатая 5/16"	56	1	Левая опорная ножка
8	4	Шайба звёздчатая #10	57	1	Зашитный кожух двигателя
9	4	Винт #10 x 3/4"	58	1	Заслонка
10	12	Винт #8 х 1/2''	59	2	Втулка наклонной рамы
11	59	Винт #8 х 3/4''	60	4	Втулка пластиковая 3/8"
12	4	Винт М4 х 16мм	61	1	Наклонный двигатель
13	10	Винт 5/16" х 3/4"	62	2	Распорная втулка рамы
14	2	Гайка 5/16"	63	1	Наклонная рама
15	3	Винт М6 х 55мм	64	2	Втулка наклонного двигателя
16	2	Винт 3/8" х 1 1/8"	65	1	Регупятор
17	2	Винт 1/4'' x 1 1/4''	66	1	Кабель питания
18	2	Колесо	67	1	Разъём
19	16	Винт #8 х 5/8"	68	1	Переключатель
20	1	Болт 3/8" х 1 3/4"	69	1	Поллон
21	1	Болт с шестигранной головкой	70	1	Верхняя крышка певого поручня
		3/8" x 1 1/2"			
22	2	Винт 5/16'' х 7/16''	71	1	Верхняя крышка правого поручня
23	4	Винт #8 х 7/16''	72	2	Поручень
24	1	Болт 5/16" х 1 3/4"	73	1	Нижняя крышка левого поручня
25	4	Болт 3/8" х 1 1/2"	74	1	Нижняя крышка правого поручня
26	1	Болт 5/16" х 2 1/4"	75	1	Перекладина пульсометра
27	8	Винт с буртиком под головкой	76	3	Заземляющий провод консоли
		#8 x 1/2"			encounter of the set o
28	6	Винт #8 х 1"	77	1	Поперечина стойки
29	14	Шайба 7/32"	78	1	Левая стойка
30	2	Шайба звёздчатая #8	79	1	Правая стойка
31	1	Фильтр	80	1	Кабель стойки
32	2	Шайба упорная 3/8"	81	2	Изоляционная втулка
33	8	Гайка стопорная 1/4"	82	4	Заглушка основания
34	1	Гайка Мб	83	2	Передняя смягчающая накладка
					основания
35	3	Зажим	84	2	Смягчающая накладка основания
36	10	Гайка стопорная 3/8"	85	1	Правая накладка
37	2	Болт 3/8" х 2 1/2	86	1	Левая накладка
38	1	Певая полножка	87	2	Прелупреждающая наклейка
30	1	Правад подножка	88	1	Основание
40	1		80	1	Перый поток
40	4	Пропупроуказіонная наклайка	00	1	
41	1	Предупреждающая наклеика	90	1	Правыи лоток
42	1	Заднии ролик	91		держатель планшета
43	1	Беговая платформа	92	4	Консоль
44	1	Беговое полотно	93	1	Основание консоли
45	2	Направляющая	94	1	Рама консоли
46	1	Ведущий ролик/Шкив	95	1	Ключ/Зажим
47	2	Штифт 3/8''	96	2	Хомут провода
48	2	Втулка пластиковая 9/32"	97	1	Приводной двигатель
49	1	Пластина регулятора	98	1	Изоляция двигателя

Модель № NETL99017.1 R0118A

Nº	Кол-во	Наименование	N≌	Кол-во	Наименование
99	1	Геркон	104	1	Гайка #8
100	1	Зажим геркона	105	1	Зажим регулятора
101	1	Магнит	106	1	Крепёжный винт #8 х 3/4"
102	1	Ферритовый зажим	107	2	Шайба 3/8''
103	2	Втулка двигателя	*	-	Руководство пользователя

Примечание: Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Для получения информации о заказе запасных частей см. на задней обложке данного руководства.

*Эти детали не показаны.

СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЁЖ А

Модель № NETL99017.1 R0118A



СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЁЖ Б



СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЁЖ В

Модель № NETL99017.1 R0118A



СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЁЖ Г

Модель № NETL99017.1 R0118A



ЗАКАЗ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Для заказа запасных частей обратитесь в сервисный центр, контакты которого указаны на обложке данного руководства. Чтобы мы могли помочь вам, будьте готовы предоставить следующую информацию, связавшись с нами:

- номер модели и серийный номер изделия (см. обложку данного руководства)
- название продукта (см. обложку данного руководства)

• ключевой номер и описание запасной части (ей) (см. ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ и СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ в конце данного руководства)

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Данное электронное изделие нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Для сохранения окружающей среды, это изделие должно быть утилизировано по истечении срока службы, как того требует закон.

Пожалуйста, используйте правила утилизации, установленные для сбора отходов данного типа в вашем районе. Поступая таким образом, вы поможете сохранить природные ресурсы и будете соответствовать европейским стандартам охраны окружающей среды. Если вам нужна дополнительная информация о безопасной и правильной утилизации отходов, пожалуйста, обратитесь в местные органы власти или организацию, где вы приобрели данный продукт.

1	X		1	
	X	z		
1	-	_(